【取扱説明書】

ツヤ復元コート

びっくりコート（お風呂用）

業　務　用

お風呂用のコーティング剤でスピード施工でバスタブの輝きが復活します。
施工時間、約９０分、乾燥時間、５時間（25℃）でその日のうちにお風呂が使えます。
バスタブを保護し、劣化を防ぎ、汚れ固着防止効果によりお掃除がラクになります。

特　　長

・クリアコーティングでバスタブの輝きを取り戻し、古いバスタブがよみがえります。
・研磨からコーティングまで約９０分のスピード施工。

用　　途　FRP・ﾎｰﾛｰ・人工大理石・ﾀｲﾙのﾊﾞｽﾀﾌﾞ・壁・床※塩ビ等一部密着性の悪い材質があります。

使用方法

・希釈倍率　：　原液使用　　・使用量　：　１㎡１回塗り　約 30mℓ

施工手順

ステップ 1、研磨処理

1. サンディングフォームをサンダーに取り付けて研磨し、汚れを除去します。
※必要に応じて＃６（粗目）、＃８（細目）を使い分けて下さい。
2. 水洗いし、汚れ・研磨粉を十分に洗い流します。
3. 水分を拭き取り、しっかりと乾燥させます。※水分があるとコート剤の密着不良や白濁などが発生します。

ステップ 2、下地処理

1. 下地処理剤(ﾀｲﾙｸﾘｰﾅｰ G・ﾊｲﾄｯﾌﾟｸﾘｰﾝ)を不織布・スポンジ等に染みこませ、研磨粉を除去するとともに脱脂します。

ステップ 3、コーティング

1. 使用する量だけ小分けカップに移します。
2. ペーパークロス等で均一に塗布します。※乾燥が非常に早いため、１回塗りで仕上げます。(途中補修不可)
※塗布直後であれば下地処理剤で除去可能です。

ステップ 4、乾燥

1. 25℃以上では 5 時間、15℃～24℃では 12 時間、5℃～14℃では 24 時間の乾燥時間が必要です。
※5℃以下の場合は被膜が十分に硬化しないため施工しないで下さい。

再コート　**ステップ 1→ステップ 2→ステップ 3→ステップ 4** の手順で行って下さい。

日常清掃　お風呂用中性洗剤と、やわらかいスポンジで洗浄して下さい。
※研磨剤配合洗剤や、硬い洗浄用具は使用しないで下さい。

安 全 性　・シックハウス・シックスクール疑惑物質　非含有・内分泌攪乱物質（環境ホルモン指定物質）非含有
・滑り性試験（CSR･B）結果：1.1(安全である)
※（財）全国タイル検査・技術協会試験結果

耐 久 性　沸騰水中５時間浸漬：被膜に異常なし
耐摩耗性：被膜に異常なし

使用上の注意

*適切な換気をすること。火気に近づけないこと。 *換気よい場所で使用し、容器は使用ごとに密栓すること。
*飲み込まないこと。*蒸気、ミストを吸い込まないようにすること。
*暴露防止のために、皮膚・眼・顔を保護する適切な保護具（保護手袋、保護マスク、保護前掛け、保護メガネ等）を着用すること。*取扱後は手洗い、うがい、洗顔を十分に行うこと。作業衣等に付着した場合は着替えること。
*容器は密栓し、直射日光の当たる場所や４０℃以上になる所を避け、風通しの良い冷暗所で保管すること。
*保管は、周辺での火気、スパーク、高温物との接触する場所を避けること。

ケミスター産業株式会社
〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220